

GARMIN EDGE 705 :

PARAMETRAGES

Systeme :

- ✚ GPS : Normal
- ✚ Langue du texte : Français
- ✚ Tonalités : Message seul (ou désactivé si tu ne veux pas le bip au changement de direction)
- ✚ Option du mode page : Carte et Altimètre

Carte :

- ✚ Détail : Normal
- ✚ Orientation : Tracé en haut
- ✚ Zoom auto : Désactivé
- ✚ Verrouillage sur route : Activé
- ✚ Affichage carte : Sélectionne à la suite ta cartographie exemple pour moi City Navigator Europe NT 201.20.

Définition itinéraire :

- ✚ Calcul itinéraires pour : Vélo
- ✚ Méthode de guidage : Suivre route
- ✚ Recalculer : Désactivé
- ✚ Éviter : Cocher Routes sans revêtement pour nous mais pas pour VTT

Unités

- ✚ Format de position : hddd° mm.mmm
- ✚ Distance : métrique
- ✚ Fréquence cardiaque : Battement minute
- ✚ Puissance : Watts

Temps :

- ✚ Format d'heure : 24 heures
- ✚ Fuseau horaire : Europe Central
- ✚ Heure d'été : Auto

Enregistrement de donnés :

- ✚ Zéro Averaging : Désactivé
- ✚ Enregistrement points de données : Enregistrement intelligent